ES

Ciclocomputador V1.07

¡Enhorabuena!

Se ha decidido por un ciclocomputador que le ayudará a lograr sus objetivos de salud y bienestar. Este producto refleja la imagen fiel de su ejercicio físico de forma exacta.

El V1.07 está diseñado para proporcionar información a los ciclistas más exigentes, que pueden leer los datos en una amplia pantalla de fácil lectura con múltiples funcionalidades. El V1.07 es un ciclocomputador de primera categoría que le ayudará a lograr sus retos deportivos. Gracias a la tecnología inalámbrica, los usuarios pueden disfrutar de ir en bicicleta.

Antes de usar el V1.07, lea atentamente el manual para aprender a manejar el aparato de forma correcta y precisa. El V1.07 le ofrece funciones muy útiles para personalizar su ejercicio.

ES

V1.07 le ofrece funciones muy útiles para personalizar su ejercicio y obtener la mejor y más exacta medición. Una vez finalizado el ejercicio, puede ver sus resultados con solo pulsar el botón. Se recomienda guardar este manual para futuras consultas.

Lista de componentes



ES

Cómo colocar el soporte



A. Símbolo de velocidad media si la velocidad actual es superior/ inferior
B. Pantalla de velocidad actual
C. Símbolo de unidad de velocidad km/ h o millas/ h
D. Indicador PM
E. Subpantalla

ES

Uso como ciclocomputador

Indicaciones de uso como ciclocomputador

1)Circunferencia de rueda

Para obtener un resultado exacto, el tamaño de la rueda debe ser correcto. Haga una marca en el neumático y dé una vuelta a la rueda. A continuación, mida la distancia entre los dos puntos y ese será el resultado. También puede obtener la circunferencia de rueda mediante la siguiente ecuación:

Circunferencia (mm) = 2x3,14xR (pulgadas) x2,54
(1 pulgada = 2,54 cm)
R = Radio en centímetros

ES

2)Instalación del soporte

Utilice la almohadilla de goma para fijar el soporte al tubo del manillar.

3)Instalación del sensor de velocidad

Compruebe la posición de la horquilla delantera para encontrar el punto adecuado en el que fijar el sensor de velocidad. La distancia entre el ciclocomputador y el sensor de velocidad debería ser de 60 cm.

ES

4)Instalación del imán

Coloque el imán en los radios derechos de la rueda delantera mirando hacia el sensor de velocidad. La distancia máxima entre el sensor de velocidad y el imán situado en el radio debe ser de 2-3 mm. Una vez colocados estos elementos en la posición correcta, puede iniciar el recorrido.

Nota: compruebe que el manillar funciona con normalidad antes de iniciar la marcha.

ES

Cambio de modo

Pulse brevemente la tecla Modo para cambiar de modo.

1) MODO REL (Modo Reloj)
12/ 24h y ajuste de hora
2) MODO TR (Modo Tiempo de Recorrido)
3) MODO VLM (Modo Velocidad Media)
4) MODO DST (Modo Distancia Recorrida)
5) MODO ODÔM (Modo ODÔM Total)

ES

MODO DE FUNCIONAMIENTO

Configuración de funciones

MODO REL (Modo Reloj)

Pulse la tecla "AJUSTE" durante 3 segundos para ajustar 12/ 24 h
Pulse la tecla "AJUSTE" para ajustar 12/ 24 h

ES

Pulse la tecla "MODO" brevemente para ajustar la hora (hora/ min./ seg.).
Una vez completado, pulse la tecla "MODO" durante 3 segundos.

ES

MODO TR (Modo Tiempo de Recorrido)

Nota: la función Tiempo de Recorrido se activa automáticamente al iniciar la marcha.
Nota: si pulsa la tecla "AJUSTE" durante 3 segundos, todos los resultados de ejercicio que se muestran en pantalla volverán a cero, excepto el odómetro.

ES

MODO VLM (Modo Velocidad Media)



Muestra la velocidad media del usuario desde el principio hasta la actualidad.

Nota: si la velocidad media es superior/ inferior a la velocidad actual, se mostrará el símbolo ▲▼
Nota: si la hora o la distancia superan el valor máximo (hora 9 h: 59 min: 59 seg) y (distancia: 999,99 km), no permitirá medir correctamente la velocidad media actual y se mostrará "Err" en la pantalla. Una vez se hayan restablecido los valores de hora y distancia,

ES

MODO DST (Modo Distancia)

Muestra la distancia del usuario desde el principio hasta la actualidad.

ES

MODO ODÔM (Modo ODÔM Total)



Muestra el odómetro total desde el principio hasta la actualidad.
Nota: el modo odómetro volverá a cero cuando se extraiga la pila.

El rango de tamaño de rueda es de 100 mm a 2,999 mm.
Pulse la tecla "AJUSTE" durante 3 segundos para ajustar el modo.
Pulse la tecla "AJUSTE" para seleccionar km/ h o millas/ h y la tecla "MODO" para cambiar el tamaño de la rueda.
Pulse la tecla "MODO" durante 3 segundos para volver una vez realizado el ajuste.

ES

MANTENIMIENTO

Ciclocomputador V1.07

ISi el contraste de la pantalla cambia y los datos aparecen borrosos, sustituya la pila.

Nota: no exponga el ciclocomputador V1.07 a temperaturas extremadamente bajas o elevadas, es Sensor, decir no mantenga expuesta la unidad a la luz solar directa durante periodos de tiempo prolongados.

Sensor
Compruebe periódicamente la posición del sensor y el imán. Para una medición correcta, el sensor y el imán no deberían mojarse/ oxidarse, ya que de ser así podrían provocar un error de funcionamiento.

Soporte/ Imán/ Banda del sensor
Estos artículos pueden aclararse con agua fría o lavarse con jabón suave.

ES

Sustitución de la pila

Computador V1.07:

desatornille la tapa posterior. Localice la pila, retírela cuidadosamente y sustitúyala por una nueva modelo CR2032 insertándola con el polo positivo (+) mirando hacia arriba.

Sensor: desatornille la tapa posterior. Localice la pila, retírela cuidadosamente y sustitúyala por una nueva modelo CR2032 insertándola con el polo positivo (+) mirando hacia arriba.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

P1. La pantalla se muestra negra o muy clara: puede que la pila se esté agotando. Inserte una nueva pila para asegurarse de que está introducida correctamente.

P2. La pantalla se oscurece o se muestra negra: la unidad está demasiado caliente. Colóquela en un lugar a la sombra y regresará a su visualización normal.

ES

P3. La unidad funciona lentamente o con dificultad: la unidad está demasiado fría. Caliéntela un poco y regresará a su visualizacion nórmal.

P4. Los datos de la pantalla varían muchísimo: compruebe que no haya en su entorno interferencias electromagnéticas o debidas a líneas de alta tensión y aléjese de la fuente de interferencias.

P5. Los datos de la pantalla se muestran lentamente: puede que la unidad se vea afectada por una baja temperatura, aunque esto no haya influido en la función de lectura. Cuando aumente la temperatura, la lectura de datos regresará a su funcionamiento normal.

P6. No se muestra la velocidad actual: esto puede ser debido a lo siguiente: la distancia y la posición entre el imán y el sensor deben ajustarse.

ES

ESPECIFICACIONES

	Receptor	Sensor de velocidad
Temperatura de funcionamiento	0℃~ 40℃	0℃~ 40℃
Temperatura de almacenamiento	-10℃~ 50℃	-10℃~ 50℃
Frecuencia emitida	N/A	122KHz ±5%
Pila	pila de litio 2032 de 3 voltios	pila de litio 2032 de 3 voltios
Peso	30,6 gramos	20 gramos

ES

Rango de temporizador:	0~9 (hora): 59 (minuto): 59 (segundo)
Rango de velocidad actual:	0~99.9km/ 0~62 millas
Rango de velocidad media:	0~99.9 km/ 0~62 millas
Rango de velocidad MÁX.:	0~99.9 km/ 0~62 millas
Rango de distancia recorrida:	0~999.99 km/ 0~600 millas
Rango de odómetro:	0~9999.9 km/ 0~6200 millas

ES

GARANTÍA LIMITADA

Este producto tiene una garantía limitada de tres años a partir de la fecha de compra.
La garantía cubre los defectos de material y fabricación durante tres años a partir de la fecha de compra.

- La garantía no incluye la sustitución de pilas, los daños derivados de un uso incorrecto, abuso o accidente, carcasas agrietadas o rotas, casos de negligencia respecto a las precauciones, un mantenimiento incorrecto o un uso comercial.
- La garantía no será válida si las reparaciones han sido efectuadas por un técnico de asistencia no autorizado.
- Las garantías aquí especificadas sustituyen expresamente a cualquier otra garantía, incluida la garantía implícita de comerciabilidad y/o idoneidad para un fin determinado. En ningún caso el fabricante será responsable de los daños, directos o accidentales, resultantes o especiales,que deriven o estén relacionados con el uso de este manual o los productos en él descritos.

ES

- Durante este periodo de garantía (tres años), el producto será reparado osustituido sin ningún coste.

Advertencias de salud importantes

Por favor, lea atentamente la siguiente información antes de utilizar el ciclocomputador.

- Nunca utilice el ciclocomputador junto con otros equipos o dispositivos electrónicos médicos/ implantados (en especial, marcapasos, equipos de ECG, electroestimuladores nervíosos transcutáneos y máquinas cardiopulmonares.)
- En caso de estar gravemente enfermo o estar embarazada, consulte a su médico antes de usar el ciclocomputador.
- Mantenga este equipo fuera del alcance de los niños. Contiene pilas que podrían ser ingeridas por estos.

ES

- Igual que ocurre con la mayoría de dispositivos receptores electrónicos, ocasionalmente pueden producirse interferencias que den lugar a una lectura inexacta de los datos en pantalla. Evite utilizar su ciclocomputador cerca de fuentes comunes de interferencias, entre ellas líneas eléctricas de alta tensión, unidades de aire acondicionado, luces fluorescentes, relojes de pulsera, teléfonos móviles y ordenadores.

Distancia y ángulo para el receptor



ES

Circunferencia de rueda

Inches/Pulgadas	mm	Inches/Pulgadas	mm	Inches/Pulgadas	mm
14 x 1.50	1020	26 x 1.95	2023	650 x 38A	2090
14 x 1.75	1055	26 x 1.95	2050	650 x 38B	2125
16 x 1.50	1185	26 x 2.00	2055	700 x 18C	2095
16 x 1.75	1195	26 x 2.10	2068	700 X 18C	2070
18 x 1.50	1340	26 x 2.125	2070	700 X 19C	2080
18 x 1.75	1350	26 x 2.35	2083	700 X 20C	2086
20 x 1.00	1515	27 x 1.00	2145	700 X 23C	2096
20 x 1.35	1615	27 x 1.1/8	2155	700 X 25C	2105
20 x 1.3/8	1770	27 x 1-1/8	2161	700 X 28C	2136
22 x 1-1/2	1785	27 x 1-1/4	2169	700 X 30C	2170
24 x 1	1753	27 x 1-3/8	2169	700 X 32C	2155
24 x 34 Tubular	1795	650 x 35A	2090	700 X 35C	2168
24 x 1-1/8	1795	650 x 38A	2125	700C Tubular	2130
24 x 1-1/4	1905	650 x 38B	2105	26 x 1.40	2005
24 x 1.75	1890	700 x 18C	2070	26 x 1.50	2010
24 x 2.00	1925	700 x 19C	2080		
24 x 2.125	1965	700 x 20C	2086		
26 x 7/8	1920	700 x 23C	2096		
26 x 1(69)	1913	700 x 25C	2105		
26 x 1(65)	1952	700 x 28C	2136		
26 x 1.25	1953	700 x 30C	2170		
26 x 1-1/8	1970	700 X 32C	2155		
26 x 1-3/8	2068	700 X 35C	2168		
26 x 1-1/2	2100	700 X 38C	2180		
26 x 1.40	2005	700 X 45C	2200		
26 x 1.50	2010				