F

Ordinateur de bicyclette - V1.10

Félicitations !

Vous avez choisi un ordinateur de bicyclette pour vous aider à améliorer votre santé et votre bien-être. V1.10 vous informe avec précision sur le travail que vous accomplissez pendant vos exercices.

V1.10 est conçu pour fournir aux cyclistes les plus exigeants des données complètes sur toutes les fonctions affichées sur son écran suffisamment grand et facile à lire
V1.10 est un ordinateur de bicyclette à l'avant-garde. La technique de transmission sans fil améliore le confort de l'utilisateur.

Avant de commencer à utiliser V1.10, nous vous recommandons de lire le livret d'instructions qui vous permettra de vous servir correctement de votre appareil. V1.10 offre de nombreuses options. très utiles qui vous permettront de personnaliser vos exercices.

F

De plus, V1.10 vous fournit des informations et des données très précises sur vos exercices. A la fin de votre exercice, vous pouvez afficher le résultat en appuyant sur la touche. Il est préferable de garder ce livret avec vous pour pouvoir le consulter facilement.

Liste des différents éléments

F

Comment installer le support



F

Comment utiliser l'ordinateur de bicyclette

Indicaciones de uso como ciclocomputador

1)Circonférence des roues

Pour obtenir un résultat fiable, il faut connaître la taille exacte des roues. Faire un marquage sur le pneu et faire faire un tour à la roue. Ensuite mesurer le développé entre les deux points. Vous pouvez également obtenir la mesure de la circonférence en utilisant la formule suivante :

Circonférence (mm) = 2 x 3.14 x R (pouce) x 2.54
(1 pouce = 2.54 cm)
R = Rayon en centimètres

F

2)Pose du support

Utiliser le revêtement caoutchouté pour fixer le support au guidon.

3)Installation du capteur de vitesse

Centrer l'axe de la fourche pour trouver la bonne position du capteur de vitesse La bonne distance entre l'ordinateur de bicyclette et le capteur de vitesse devrait être 60 cm.

F

4)Pose de l'aimant

Fixez l'aimant sur le côté droit de la roue avant. Il doit été oriente face au senseur de vitesse. La distance maximale entre le capteur de vitesse et l'aimant est de 5 mm.
Une fois que les différents éléments sont montés, essayez votre bicyclette.

N. B. Vérifiér si le dispositif du guidon fonctionne normalement avant d'utiliser la bicyclette.

Distances et Angle pour le Récepteur

F

A.Vitesse moyenne Symbole If Augmenter/Diminuer la Vitesse courante
B.Ecran Vitesse courante
C.Vitesse exprimée en km/h ou Mile/h
D.Indicateur PM
E.Ecran

F

Changement de Modalité

Appuyez brièvement sur la touche Mode pour changer de modalité

1) CLK MODE (Horloge)
12/24h et minuterie

2) TM MODE (Modalité Durée entraînement)

3) MXS Mode (Modalité Vitesse maximale)

4) AVS MODE (Modalité Vitesse moyenne)

5) DST MODE (Modalité Distance parcourue)

6) OD1 MODE

7) OD2 MODE

8) ODO MODE (Modalité Total ODO)

F

COMMENT PROCEDER

Réglages

CLK MODE (Modalité horloge)

Appuyer sur la touche "SET" pendant 2 secondes pour régler l'horloge.
Appuyer sur la touche "SET" une fois pour choisir 12/24 heures.
Appuyer sur la touche "MODE" pour regler l'heure juste (heure).

F

Appuyez sur la touche "MODE" pour régler l'heure juste (minutes).
Appuyez sur la touche "MODE" pour régler l'heure juste (secondes).
Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche "MODE" pendant 2 secondes, vous reviendrez ainsi à la modalité Horloge.

TM MODE (Modalité Durée Entraînement)



F

N. B. : La durée de l'entraînement se règle automatiquement quand l'appareil est en fonction.

N. B. : Quand l'utilisateur appuie sur la touche "SET" pendant 2 secondes, tous les résultats d'exercice affichés sur l'écran seront remis à zéro, sauf l'odomètre.

MXS Mode (Modalité Vitesse maximale)

Affiche la vitesse maximale de l'utilisateur à partir du début jusqu'à ce moment.

F

AVS MODE (Modalité Vitesse moyenne)

Affiche la vitesse moyenne de l'utilisateur depuis le début jusqu'à la vitesse moyenne courante.

N.B. : Si la vitesse moyenne est supérieure/inférieure à la vitesse courante, le symbole ▲▼ devrait s'afficher.

N.B. : Si votre temps ou votre vitesse dépasse la valeur maximale (temps : 29h 59 mn 59 secondes) et (Distance: 999.99km), il ne sera pas possible de mesurer correctement la vitesse moyenne et le message"Err" apparaîtra sur l'écran. Dès que la valeur de temps et de distance auront été rétablies correctement, la vitesse moyenne s'affichera.

F

DST MODE (Modalité Distance)

Cette modalité permet d'afficher la distance parcourue par l'utilisateur depuis le début.

OD1 MODE

Cette modalité affiche le premier réglage relatif à la taille des roues

F

OD2 MODE

Cette modalité affiche le deuxième réglage relatif à la taille des roues.

ODO DST (Total Odomètre Mode)

Affiche l'odomètre total depuis le début jusqu'à ce moment.

N. B. : L'odomètre revient à zéro lorsque la pile est retirée.

La taille des roues varie de 100 mm à 299.9 mm.

Appuyer sur la touche "SET" pendant 3 secondes pour le réglage.

F



Appuyez sur la touche "SET" pour sélectionner km/h ou Mile/h puis sur la touche "MODE" pour changer la taille des roues.



Appuyez sur la touche "MODE", la taille des roues apparaîtra sur l'écran en OD1.

F

Appuyez sur la touche "MODE" pendant 2 secondes, l'écran affichera de nouveau ODO Mode.
Appuyez sur la touche "SET", la taille des roues apparaîtra en OD2.
Appuyez sur la touche "MODE" pendant 2 secondes, l'écran affichera de nouveau ODO Mode.
Appuyez sur la touche "MODE" pendant 3 secondes pour revenir au début, une fois que le réglage est complétement terminé.

ENTRETIEN

Ordinateur de bicyclette V1.10

Si le contraste de l'écran faiblit et si l'affichage devient flou, il est nécessaire de remplacer la pile. Il est recommandé de changer en même temps les piles du capteur de l'ordinateur et du récepteur des données

N. B. : N'exposez pas votre ordinateur V1.10 à des températures trop basses ou trop élevées. Ne le laissez pas en plein soleil.

F

Capteur

Contrôlez régulièrement la position du capteur et de l'aimant. Pour que les mesures soient correctes, conserver l'aimant à l'abri de l'humidité pour le préserver de la rouille.

Eléments de fixation du support, de l'aimant et du capteur

Ces éléments peuvent être nettoyés superficiellement avec de l'eau claire ou un produit détergent non agressif.

Remplacement de la pile

Batterie: CR2032 x 1 / approx. 10 mois approximativement (en utillisant 1 heure/jour)

Si vous vous arrêtez en cours de route, le récepteur s'éteindra après 60 minutes (usure pile). Avant de reprendre la route, vous devez de nouveau metre le récepteur en marche appuyer sur le bouton MODE.

Ordinateur V1.10 : Dévissez le couvercle situé sur la partie postérieure. Observez la position de la pile. Retirez doucement la pile et remplacez-la par une pile CR2032 neuve, le pôle positif (+) orienté vers le haut.

F

Senseur: Dévissez le couvercle situé sur la partie postérieure. Observez la position de la pile. Retirez doucement la pile et remplacez-la par une pile CR2032 neuve, le pôle positif (+) orienté vers le haut.
Attention : toutes les donnees s'effacent lorsque la batterie est retiree !

PANNES POSSIBLES

1.L'écran est noir ou très clair :
La pile pourrait être usée. Remplacez-la par une autre pile pour vérifier le fonctionnement.

2.L'écran devient noir ou foncé :
L'appareil est trop chaud. Placez-le à l'ombre, le temps qu'il refroidisse.

3.L'appareil est lent ou fonctionne mal:
L'appareil est trop froid. Chauffez-le au soleil, le temps qu'il retrouve une température normale.

4.Les données sur l'écran montrent de grandes variations:
Contrôlez si vous vous trouvez dans une zone d'interférences de type électromagnétique ou de haute tension et éloignez-vous le cas échéant.

F

5.Les données s'affichent lentement sur l'écran:
L'appareil pourrait être déréglé par des basses températures, mais cela n'altéré pas la fonction lecture. Quand la température remontera, l'affichage ou la lecture des données redeviendront normaux.

6.La vitesse courante ne s'affiche pas:
Cela dépend peut-être de la situation suivante : la distance entre l'aimant et le senseur doit etré corrigée.

GARANTIE

Ce produit est garanti trois ans à partir de la date d'achat. Ce produit sera réparé gratuitement en cas de vice de matériel ou de fabrication pendant trois ans à partir de la date d'achat.

- La garantie ne couvre pas les piles, les pannes causées par une utilisation incorrecte et/ou erronée ou à un accident, ni les dommages subis suite à des cassures, des choc, l'inattention, un mauvais entretien ou a un usage commercial.

F

- La garantie n'est pas valable si les réparations sont effectuées par un technicien d'un service non agréé.
- Les garanties indiquées ici annulent et remplacent toute autre garantie, y compris la garantie de qualité marchande et/ou d'adequation à un usage lié au fitness. Le fabricant d'eline toute responsabilité en cas de dommages, directs ou indirects, isolé ou dérivant de l'interprétation de ce manuel ou de l'usage des produits qui y sont décrits.
- Pendant la validité de la garantie (trois ans), le produit sera réparé ou remplacé sans frais.

Recommandation importante pour votre santé !!

Nous vous demandons de bien vouloir lire les informations suivantes avant d'utiliser votre ordinateur de bicyclette.

- N'utilisez jamais l'ordinateur de bicyclette si vous portez un dispositif médical électronique implanté (en particulier stimulateur cardiaque, appareil EKG, appareil TENS, appareil cardio- pulmonaire et autres stimulateurs).

F

- Les personnes malades et les femmes enceintes doivent préalablement consulter leur médecin, avant d'utiliser l'ordinateur de bicyclette.
- Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants car il contient des batterie qu'ils pourraient avaler.
- Comme pour nombre de récepteurs, des interférences peuvent brouiller l'affichage sur l'écran. Evitez d'utiliser votre ordinateur à proximité de sources d'interférences telles que lignes haute tension, climatiseurs, lumières fluorescentes, montres-bracelets, consoles et ordinateurs.

F

SPECIFICATIONS

	Récepteur	Senseur de Vitesse
Température opération.	0℃ – 40℃	0℃ – 40℃
Température de stockage	-10℃ – 50℃	-10℃ – 50℃
Fréquence émise	N/A	122KHz ±5%
Pile	3 volt lithium 2032 cell	3 volt lithium 2032 cell
Poids	30.6 grammes	20 grammes

F

Temps :	0–9 (heure): 59 (minute): 59 (Second)
Vitesse courante :	0–99.9 KM/ 0–62 Mile
Vitesse moyenne :	0–99.9 KM/ 0–62 Mile
Vitesse maximale :	0–99.9 KM/ 0–62 Mile
(Parcours) Distance max.:	0–999.99 KM/ 0–600 Mile
Odomètre :	0–9999.9 KM/ 0–6200 Mile

F

Circonférence des roues

Pouce	L (mm)	Pouce	L (mm)
14x1.50	1020	26x1.75	2023
16x1.35	1095	26x1.95	2055
16x1.50	1185	26x2.00	2068
16x1.75	1195	26x2.10	2083
18x1.35	1340	26x2.35	2070
18x1.50	1350	26x3.00	2010
20x1.75	1515	26x3.00	2170
20x3.00	1615	27x	2145
20x3.50	1675	27x1.00	2155
22x1.02	1785	27x1.14	2161
24x1	1753	27x-3.00	2169
24x1-3/8 Tubular	1785	650A	2095
24x1-1/8	1905	650A/B	2105
24x1.75	1890	700A/C	2070
24x2.00	1925	700A/B	2080
24x2.125	1965	700A/C	2086
26x1.00	1920	700A/C	2096
26x1.25	1935	700A/C	2105
26x1.(95)	1952	700A/C	2155
26x1.(95)	1953	700A/C	2170
26x1.25	1970	700A/C	2145
26x1-1/8	1940	700A/C	2155
26x1-3/8	2000	700A/C	2168
26x1-1/2	2100	700A/C	2180
26x1.40	2005	700A/C	2190
26x1.50	2010	700A/C	2200