F

Ordinateur de bicyclette - V1.16

Félicitations !

Vous avez choisi un ordinateur de bicyclette pour entretenir votre santé et améliorer votre bien-être. V1.16 vous informe avec précision sur le travail que vous accomplissez pendant vos exercices.

V1.16 est conçu pour fournir aux cyclistes les plus exigeants des données complètes sur toutes les fonctions affichées sur son écran suffisamment grand et facile à lire.
V1.16 est un ordinateur de bicyclette à l'avant-garde. La technique de transmission sans fil améliore le confort de l'utilisateur.

Avant de commencer à utiliser V1.16, nous vous recommandons de lire le livret d'instructions qui vous permettra de vous servir correctement de votre appareil. V1.16 offre de nombreuses options très utiles pour personnaliser vos exercices.

F

De plus, V1.16 vous fournit des informations et des données très précises sur vos exercices. A la fin de votre exercice, vous pouvez afficher le résultat en appuyant sur la touche. Il est préférable de conserver ce livret avec vous pour pouvoir le consulter facilement.

Liste des différents éléments

F

Comment installer le suppor



F

Comment utiliser l'ordinateur de bicyclette

Indicaciones de uso como ciclocomputador

1)Circonférence des roues

Pour obtenir un résultat fiable, il faut connaître la taille exacte des roues. Faire un marquage sur le pneu et faire faire un tour à la roue. Ensuite mesurer le développé entre les deux points. Vous pouvez également obtenir la mesure de la circonférence en utilisant la formule suivante :

Circonférence (mm) = 2 x 3.14 x R (pouce) x 2.54
(1 pouce = 2.54 cm)
R = Rayon en centimètres

F

2)Pose du support

Utiliser le revêtement caoutchouté pour fixer le support au guidon.

3)Installation du capteur de vitesse

Centrer l'axe de la fourche pour trouver la bonne position du capteur de vitesse La bonne distance entre l'ordinateur de bicyclette et le capteur de vitesse devrait être 60 cm.

F

4)Pose de l'aimant

Fixez l'aimant sur le côté droit de la roue avant. Il doit été oriente face au senseur de vitesse. La distance maximale entre le capteur de vitesse et l'aimant est de 5 mm.
Une fois que les différents éléments sont montés, essayez votre bicyclette.

N. B. Vérifier si le dispositif du guidon fonctionne normalement avant d'utiliser la bicyclette.

F



A. Vitesse moyenne Symbole lf Augmenter/Diminuer la vitesse courante
B. Ecran vitesse courante
C. Vitesse exprimée en km/h ou Mile/h
D. Indicateur PM
E. Ecran

F

Changement de modalité

Appuyez brièvement sur la touche Mode pour changer de modalité

1) CLK MODE (Horloge)
12/24h et minuterie

2) TM MODE (Modalité Durée entraînement)

3) AVS MODE (Modalité Vitesse moyenne)

4) ODO MODE (Modalité Total ODO)

5) DST MODE (Modalité Distance parcourue)

6) Modalité ODOMETRE 1 (MODE)

7) Modalité ODOMETRE 2 (MODE)

8) Modalité TOTAL ODOMETRE (MODE)

F

COMMENT PROCEDER

Réglages

CLK MODE
(Modalité horloge)

Appuyer sur la touche "SET" pendant 3 secondes pour acceder au reglage 12/24h
Appuyer sur la touche "SET" pour régler 12/ 24 h

F



La modalité CLOCK Mode affiche les km/h, la température et le temps réel Appuyez sur la touche MODE pour régler l'heure (Heure, Minutes, Secondes) Remarque : Appuyez pendant 3 secondes pour revenir à la modalité CLOCK Mode

STOPWATCH Mode (Modalité Chronomètre)

La modalité STOPWATCH affiche les km/h, la température et le chronomètre Appuyez sur la touche ST/SP (START/STOP= départ/arrêt) pour démarrer avec la fonction LAP
Appuyez sur la touche LAP pour changer LAP 01 .... K 20

F

N. B. Quand la fonction LAP a mèmorisè 20 données, ellel n'enregistre plus d'autres résultats et le chronomètre continue à tourner.

Quand le chronomètre arrive à 29 h: 59 min: 59 sec, il arrête de tourner, le cadran clignote et il se réinitialise.

Appuyez sur la touche ST/SP (START/STOP) pendant 2 secondes pour mettre le chronomètre à zèro. L'écran reviendra rapidement à l'affichage principal
Comment lire les données enregistrées (LAP) (V1.16 doit avoir enregistré au moins 1 donnée (LAP) La touche LAP ne peut être activée qu'avec la fonction chronomètre

F

Quand le chronomètre est en fonction, appuyez une fois sur LAP pour enregistrer la distance et la vitesse moyenne de chaque tour (LAP).
Quand le chronomètre s'arrête, l'utilisateur peut appuyer sur la touche LAP pour afficher les données enregistrèes pour chaque tour (LAP).
L'utilisateur peut lire la distance et la vitesse moyenne de chaque tour (LAP) en appuyant sur la touche LAP.

En fonction LAP 1 AVERAGE Mode, appuyez sur la touche LAP pour afficher la donnèe LAP 2. A partir de la dernière donnèe enregistrèe, par exemple LAP 20 AVS, appuyez sur la touche LAP pour revenir à Lap 1. Appuyez sur la touche START/STOP pendant 2 secondes pour remettre LAP à zèro.

F

Appuyez sur la touche MODE pour revenir à l'affichage principal.

N. B.: L'intervalle de temps pour chaque tour (LAP) devrait être d'au moins 5 secondes.
L'unité pour exprimer LAP AVG est la seconde.
Le temps maximum du chronomètre est 29:59:59, et la distance maximale 999.99 km, dépassè ce temps ou cette distance, le chronomètre clignote et s'arrête.
La marge d'erreur de la Vitesse Moyenne du tour (LAP) sera d'autant plus grande que la durèe de chaque tour (LAP) sera courte.

Modalité TIMER



La modalité TIMER affiche les km/ h, la température, et le temps.automatically when there is motion.Hold SET key 3 seconds to clear the Timer data Auto Timer se met automatiquement en marche dès que la bicyclette roule. Appuyez sur la touche SET pendant 3 secondes pour remettre le timer à zèro.

F

AV SPD MODE (Modalité Vitesse moyenne)



Pour afficher la Vitesse moyenne depuis le départ jusqu'à la vitesse courante

N. B. Si la vitesse moyenne est supèrieure ou inférieure à la vitesse courante, le symbole s'affichera.
N. B. Si le temps ou la distance sont supèrieurs à la valeur maximale (temps 29 h: 59 min: 59 sec) & (Distance: 999.99km), il ne sera pas possible de mesurer correctement la vitesse moyenne et l'ecran affichera "Err". Dès que la valeur de la distance ou du temps sera rétablie dans la tranche prévue, la vitesse moyenne s'affichera normalement.

F

MX SPD MODE (Modalité Vitesse maximale)

Pour afficher la Vitesse maximale du départ jusqu'à la vitesse courante.

Modalité Longueur Parcours (TRIP DIST MODE)

Affiche la distance du parcours depuis le début jusqu'au moment de la lecture.

F

ODOMETRE/ TOTAL Modalité ODOMETRE

La modalité ODOMETRE/ TOTAL ODOMETRE affiche les km/h, la température, et l'ODOMETRE TOTAL ODOMETRE De la modalité ODOMETRE / TOTAL ODOMETRE, appuyez sur la touche MODE pour changer ODO 1/ ODO 2/ TOT ODO

De la modalité ODO, appuyez sur la touche SET pendant 3 secondes pour règler en km/h ou M/h (Mile/H), Roue I/ II, Taille des Roues, ℃/ ℃/ ℉ Appuyez sur la touche MODE pour changer km/h, Roue I/ II, Taille des Roues ℃/ ℉

F

Note : de l'ecran ℃/ ℉, appuyez sur MODE pour revenir à km/h



De Roue I ou II, appuyez sur la touche MODE pour changer ℃/ ℉

F

Appuyez sur la touche SET pour règler km/h, Roue I / II , Taille des Roues, ℃/ ℉

De l'affichage Roue I ou II , appuyez sur la touche SET pour règler la Taille des Roues
De l'affichage ℃/ ℉ , appuyez sur la touche SET pour règler ℃/ ℉
De l'affichage ℃/ ℉ appuyez sur la touche MODE pendant 3 secondes pour entrer en modalité TOTAL ODOMETRE

F

ENTRETIEN

Ordinateur de bicyclette V1.16

Si le contraste de l'écran faiblit et si l'affichage devient flou, il est nècessaire de remplacer la pile. Il est recommandè de changer en même temps les piles du capteur de l'ordinateur et du récepteur des données.

N. B. N'exposez pas votre ordinateur V1.16 à des tempèratures trop basses ou trop èlevées. Ne le laissez pas en plein soleil.

Capteur

Contrôlez règulièrement la position du capteur et de l'aimant. Pour que les mesures soient correctes, conserver l'aimant à l'abri de l'humidité pour le prèserver de la rouille.

Èlèments de fixation du support, de l'aimant et du capteur

Ces èlèments peuvent etrè nettoyès superficiellement avec de l'eau claire ou un produit dètergent non agressif.

F

Remplacement de la pile

Batterie: CR2032 x 1 / approx. 10 mois approximativement (en utilisant 1 heure/jour)
Si vous vous arrêtez en cours de route, le récepteur s'éteindra après 30 minutes (usure pile).
Avant de reprendre la route, vous devez de nouveau metre le récepteur en marche appuyer sur le bouton MODE.
Ordinateur V1.16
Dévissez le couvercle situè sur la partie postèrieure. Observez la position de la pile.
Retirez doucement la pile et remplacez-la par une pile CR2032 neuve, le pôle pòsitif (+) orientè vers le haut.
Capteur :
Dévissez le couvercle situè sur la partie postèrieure. Observez la position de la pile.
Retirez doucement la pile et remplacez-la par une pile CR2032 neuve, le pôle positif (+) oriente vers le haut.
Attention : toutes les données s'effacent lorsque la batterie est retirèe !

PANNES POSSIBLES

Q1. L'ecran est noir ou très clair :
La pile pourrait être usèe. Remplacez-la par une autre pile pour vèrifier le fonctionnement.

F

Q2. L'ecran devient noir ou foncè :
L'appareil est trop chaud. Placez-le à l'ombre, le temps qu'il refroidisse.

Q3. L'appareil est lent ou fonctionne mal :
L'appareil est trop froid. Chauffez-le au soleil, le temps qu'il retrouve une tempèrature normale.

Q4. Les donnèes sur l'ecran montrent de grandes variations :
Contrôlez si vous vous trouvez dans une zone d'interfrèences de type electromagnètique ou de haute tension et èloignez-vous le cas echèant.

Q5. Les donnèes s'affichent lentement sur l'ecran :
L'appareil pourrait être dèrègle par des basses tempèratures, mais cela n'altère pas la fonction lecture. Quand la tempèrature remontera, l'affichage ou la lecture des donnèes redeviendront normaux.

Q6. La vitesse courante ne s'affiche pas :
Cela dèpend peut-être de la situation suivante : la distance entre l'aimant et le capteur doit être corrigèe.

F

SPECIFICATIONS

	Récepteur	Senseur de Vitesse
Température opération.	0℃ ~ 40℃	0℃ ~ 40℃
Température de stockage	-10℃ ~ 50℃	-10℃ ~ 50℃
Fréquence émise	N/A	122KHz ±5%
Pile	3 volt lithium 2032 cell	3 volt lithium 2032 cell
Poids	30.6 grammes	20 grammes

F

Chronomètre :	0~29 (heures): 59 (minutes): 59 (Secondes)
Précision1/100 seconde	
Timer :	0~29 (heures): 59 (minutes): 59 (Secondes)
Vitesse :	0~99.9 KM/ 0~62 Mile
Vitesse moyenne :	0~99.9 KM/ 0~62 Mile
Vitesse maximale:	0~99.9 KM/ 0~62 Mile
(Parcours) Distance :	0~999.99 KM/0~600 Mile
Odomètre :	0~99999 KM/ 0~62000 Mile

F

GARANTIE

Ce produit est garanti trois ans à partir de la date d'achat. Ce produit sera rèparè gratuitement en cas de vice de matèriel ou de fabrication pendant trois ans à partir de la date d'achat.

- La garantie ne couvre pas les piles, les pannes causèes par une utilisation incorrecte et/ou erronèe ou à un accident, ni les dommages subis suite à des cassures, des choc, l'inattention, un mauvais entretien ou un usage commercial.
- La garantie n'est pas valable si les rèparations sont effectuèes par un technicien d'un service non agrèè.
- Les garanties indiquèes ici annulent et remplacent toute autre garantie, y compris la garantie de qualitè marchande et/ou d'adèquation a un usage lié au fitness. Le fabricant dècline toute responsabilitè en cas de dommages, directs ou indirects, isolè ou dèrivant de l'interprètation de ce manuel ou de l'usage des produits qui y sont decrits.

F

- Pendant la validité de la garantie (trois ans), le produit sera réparé ou remplacé sans frais.
- Comme pour nombre de récepteurs, des interférences peuvent brouiller l'affichage sur l'ecran. Evitez d'utiliser votre ordinateur à proximité de sources d'interférences telles que lignes haute tension, climatiseurs, lumières fluorescentes, montres-bracelets, consoles et ordinateurs.

Recommandation importante pour votre sant? !

Nous vous demandons de bien vouloir lire les informations suivantes avant d'utiliser votre ordinateur de bicyclette.

- N'utilisez jamais l'ordinateur de bicyclette si vous portez un dispositif médical électronique implanté (en particulier stimulateur cardiaque, appareil EKG, appareil TENS, appareil cardio- pulmonaire et autres stimulateurs).
- Les personnes malades et les femmes enceintes doivent préalablement consulter leur médecin, avant d'utiliser l'ordinateur de bicyclette.

F

- Ne pas laisser l'appareil à la portèe des enfants car il contient des batterie qu'ils pourraient avaler.

Distances et angle pour le récepteur

F

Circonferece des roues

Taille des pneus	L(mm)
26 x 1.75	2023
26 x 1.95	2050
26 x 2.00	2055
26 x 2.10	2068
26 x 2.35	2070
26 x 3.00	2083
27 x 1	2170
27 x 1-1/8	2145
27 x 1-3/8	2155
27 x 1-1/4	2161
27 x 1-3/8	2169
650 X 35A	2090
650 X 38A	2125
650 X 38B	2105
700 X 18C	2070
700 X 19C	2080
700 X 20C	2086
700 X 23C	2096
700 X 25C	2105
700 X 28C	2136
700 X 30C	2170
700C X 32C	2155
700C Tubular	2130
700 X 35C	2168
700 X 38C	2180
700 X 40C	2200

Taille des pneus	L(mm)
14 x 1.50	1020
14 x 1.75	1055
16 x 1.50	1185
16 x 1.75	1185
18 x 1.50	1340
18 x 1.75	1350
20 x 1.75	1515
20 x 1-3/8	1615
20 x 1-3/8	1770
22 x 1-1/2	1785
24 x 1 (Tubular)	1753
24 x 1-1/8 (Tubular)	1785
24 x 1-1/4	1905
24 x 1.75	1890
24 x 2.00	1925
24 x 2.125	1965
26 x 7/8	1920
26 x 1 (1/9)	1913
26 x 1 (1/8)	1952
26 x 1-1/8	1953
26 x 1-1/8	1970
26 x 1-3/8	2068
26 x 1-1/2	2100
26 x 1.40	2005
26 x 1.50	2010