Ciclocomputador V1.21

¡Felicitaciones!

Ya ha decidido por un ciclocomputador que le ayudará a lograr sus objetivos de salud y bienestar. Este producto cumple la mayor ley de su categoría: Calidad y Precisión.

Este ciclocomputador es el resultado de muchas horas de investigación y desarrollo. Hemos incorporado en su diseño todas las características de fácil manejo con multitud de funcionalidades. EVA V1.21 es un ciclocomputador de primera categoría que le ayudará a lograr sus metas deportivas. Gracias a la tecnología inalámbrica, los sensores pueden disfrutar de ir en bicicleta.

Antes de usar el V1.21, lea atentamente el manual para aprender a manejar el aparato de forma adecuada. Si tiene dudas, por favor, consulte a su distribuidor. Mantenga este ejemplar a mano para futuras consultas. Cuando cree manual para futuras consultas.

Vista de componentes

Ciclocomputador V1.21

Pantalla Pulsador

Soporte

Tiras de nailon

Goma

Pinzas de azo

Sensor de cadencia y velocidad

Imán de cadencia

Tapa del compartimento de pila

Imán de velocidad

Transmisor y cinturón elástico

Uso del cinturón pectoral para la función de frecuencia cardíaca

El transmisor debe colocarse justo por debajo del pecho y los músculos pectorales. Ajuste la cinta elástica para que quede firme pero cómoda. Nota: El transmisor para automáticamente a modo activado cuando el usuario se ponga.

Transmisor

Pinza de la cinta

Nota:No utilice el V1.21 cerca de cables eléctricos de alta tensión.

Instalación del sensor de cadencia y velocidad

Antibiro de entrenamiento:
Nylon 66 + 30% de reforzamiento de una buena fortaleza Física
60% - 70% Resistencia
70% - 80% Ligera resistencia
80% - 90% Resistencia normalda

La zona objetiva variará según la persona en función de la edad, los objetivos de entrenamiento (pérdida de peso, salud, mejora del ritmo, aclimatación y respiración), la medicación y las recomendaciones del doctor.

Configuración del ciclocomputador

1.Circunferencia de rueda

Para obtener un resultado exacto, el tamaño de la rueda debe ser correcto. Haga una marca en el neumático y dé una vuelta a la bicicleta en una superficie plana. Mida la distancia entre las marcas para obtener la circunferencia. También puede obtener la circunferencia de rueda mediante la siguiente ecuación:

Circunferencia (mm) = D(,5)x28 (pulgadas)x2,1416 (pi)

R = Radio en centímetros

2.Introducción del reporte

Utilice la almohadilla de goma para fijar el reporte al manillar con las tiras de nailon

Cómo colocar el reporte

2Introducción del sensor de cadencia y velocidad

Coloque el sensor de cadencia en el lado izquierdo para colocar el sensor de cadencia y velocidad.
La distancia entre el ciclocomputador y el sensor debe ser de aprox. 150 cm.

3Introducción del sensor de velocidad

Coloque el sensor de velocidad en el radio de la rueda trasera revisada hacia el sensor de velocidad.

Sigua los siguientes pasos para ajustar el sensor de velocidad:
La distancia máxima entre el sensor de velocidad y el imán debe ser de 5 mm.

4Introducción del sensor de cadencia

Fije el imán de cadencia en la biela revisada hacia el sensor de cadencia.

5.Ajuste

La distancia máxima entre el sensor de cadencia y el imán debe ser de 5 mm.

Nota:
Asegúrese de que todo está montado correctamente antes de iniciar la marcha. Gire la rueda para verificar la correcta instalación del sensor y el imán;una lez vuelto internamente indica que el sensor detecta la velocidad del imán

Función principal del ciclocomputador y funciones básicas

Sigma Sta matrícula de velocidad para ajustar el sensor de velocidad
La distancia máxima entre el sensor de velocidad y el imán debe ser de 5 mm.

A:Símbolo de velocidad medio o la velocidad actual es superior inferior
B:Indicador de batería
C:Símbolo de pulsómetro
D:Indicador PM
E:Indicador
F:Indicación de frecuencia cardíaca
G:Cadencia actual

Velocidad, Frecuencia Cardíaca, Scan Cadencia

Nota: Es necesario realizar el proceso de "Scan Codificado" después de sustituir la pila de cualquier accesoriosensor, nuevo o usado, o cambiar una pila del sensor;o cambiar el ciclocomputador. El proceso de Scan Codificado dentro de los 30 minutos siguientes a la sustitución de la pila, de cualquier accesoriosensor, nuevo o usado, o cambiar una pila del sensor;o cambiar el ciclocomputador, activará y no desactivará el transmisor para a modo activado cuando el usuario se lo coloca.

Pulse los tacks "M" y "A" a la vez durante 3 segundos para acceder al modo SCAN banta que aparecerá "ID SCAN".
Pulse la tecla "A" para seleccionar a cualquier de 10 sensor de velocidad, cuando el porcentaje de "SCAN" aparezca al 100%, el sensor de velocidad ya está codificado.
Pulse la tecla "A" para seleccionar a cualquier de 10 sensor de cadencia, cuando el porcentaje de "SCAN" aparezca al 100%, el sensor de cadencia ya está codificado.
(Tenga en cuenta que el cinturón pectoral y el sensor de cadencia deben estar en modo activado)

Función principal del ciclocomputador y funciones básicas

ESTADO DE ACTIVACIÓN DE BATERÍA

Tras 2 segundos

Batería baja del sensor de velocidad

Batería baja del cinturón pectoral

Batería baja del reloj

Cambio de modo:

Pulse brevemente la tecla "M"

Cambio de modo secuencial
(Pulse la tecla "M" para cambiar de modo)

MODO ODÓM BICI 1 (Modo Odómetro Bici 1)
MODO ODÓM BICI 2 (Modo Odómetro Bici 2)
MODO ODÓM TOT (Modo Odómetro Total)
MODO FECHA/RELOJ

MODO DE FUNCIONAMIENTO

Pulse la tecla "A/B/STA" durante 2 segundos para ajustar 12/24 horas.
Pulse la tecla "A/B/STA" para ajustar la hora (hora).
Pulse la tecla "A/B/STA" para ajustar la hora (minutos).
Pulse la tecla "A/B/STA" para ajustar el día (día de la semana).
Pulse la tecla "A/B/STA" para ajustar el FECHA (mes).
Pulse la tecla "A/B/STA" para ajustar la FECHA (día).

MODO FECHA/RELOJ

Pulse la tecla "A/B/STA" durante 2 segundos para ajustar 12/24 horas.
Pulse la tecla "A/B/STA" para ajustar la hora (hora) pulse la tecla "M" para cambiar los minutos.
Pulse la tecla "A/B/STA" para ajustar la hora (minutos). Pulse la tecla "M" para cambiar los segundos.
Pulse la tecla A/B/STA para poner los segundos a cero. Pulse la tecla M para cambiar el día de la semana.
Pulse la tecla "A/B/STA" para ajustar el día (día de la semana). Pulse la tecla "M" para cambiar el mes.
Pulse la tecla "A/B/STA" para ajustar el mes (mes). Pulse la tecla "M" para cambiar el día.
Pulse brevemente la tecla "A/B/STA" para ajustar la FECHA (día).

Una vez completado el ajuste, pulse la tecla "MODO" durante 3 segundos para volver al Modo Fecha.

MODO TRIP

Muestra el tiempo de recorrido del mismo desde el principio hasta la actualidad

Pulse la tecla "M" para cambiar a Modo Velocidad Máx.

Nota: Desde Modo TM.REC, pulse la tecla "A/B/STA" durante 3 segundos para borrar los datos o ajuste. Pulse la tecla "A/B/STA" para ajustar el TIEMPO (Tiempo de ajuste de la Alarma, Tiempo de ajuste de la Fama, Tiempo para encima de la Zona, Tiempo por debajo de la Zona, FC Máx., FC Med., ALTI. MAX., ASC. REC.)

Modo de medición

MODO VEL.MÁX.

Muestra la velocidad máxima registrada desde el principio hasta la actualidad

MODO VEL.MED.

Muestra la velocidad del usuario desde el principio hasta la actualidad

Nota:
Si la velocidad media es superior/inferior a la velocidad actual, se mostrará el "A" o "B".
Nota:
Si hace a la distancia superior a cifrar máximo (hasta 29.9/ 99 min/ 99 seg.) (distancia 999.99 km), no permitirá mudar correctamente la velocidad actual y se mostrará "Ed" en la pantalla. Una vez se haya restablecido los valores de la distancia, la velocidad media se mostrará correctamente.

MODO ODÓM BICI 1

Muestra el valor del odómetro del primer ajuste de rueda.
Pulse la tecla "M" para cambiar al Modo ODÓM Bici 2.

MODO ODÓM BICI 2

Muestra el valor del odómetro del segundo ajuste de rueda.
Pulse la tecla "M" para cambiar al Modo ODÓM TOT.

MODO ODÓM TOT (Modo Odómetro Total)

Muestra el valor del odómetro total del principio hasta la actualidad

Nota:
EVA2 guardará el valor de ODÓM BICI 1, ODÓM BICI 2 y Odómetro Total en los momentos incluso aunque el usuario cambie la pila. Si el usuario cambia la pila, el valor de ODÓM BICI 1 y ODÓM BICI 2 seguirán el proceso arriba indicado para el ajuste de ODÓM.

Cómo ajustar Tamaño de Rueda, Temperatura y Idioma

Pulse la tecla "M" en "ODÓM TOT", "ODÓM BICI 1" o "ODÓM BICI 2", pulse la tecla"A/B/STA" durante 3 segundos.

(Pulse la tecla "M" para cambiar de modo)

MODO "AÑO" y "MES"
MODO BICI 1/ BICI 2
MODO TAMAÑO DE RUEDA
MODO Temperatura °C / °F
MODO IDIOMA

Nota:
Si no concluye entre un ciclo de ajuste, comprueba primero el Modo Memoria.Asegúrese de que el Modo MEM se encuentre en off.

MODO DE FUNCIONAMIENTO

Pulsa brevemente la tecla "M" en la pantalla aparecen "ODÓM TOT", "ODÓM BICI 1" o "ODÓM BICI 2".
Pulse la tecla "A/B/STA" durante 3 segundos para ajustar el valor de "ODÓM BICI 1", pulse la tecla "A/B/STA" durante 3 segundos para acceder al MODO DE AJUSTE DE TAMAÑO DE RUEDA.

Pulse la tecla "A/B" para aumentar la cifra del valor del tamaño de rueda.
Pulse la tecla A/B/STA para ajustar el número de 10.
Pulse la tecla A/B/STA para ajustar el número de 100 (centena del tamaño de rueda.
Pulse la tecla A/B/STA para ajustar el número de 1000 (millar del tamaño de rueda.
Pulse la tecla A/B/STA para ajustar el número de 10000 (decena del tamaño de rueda.
Pulse la tecla A/B/STA para ajustar el número de 100000 (centena del tamaño de rueda.
Pulse la tecla "M" para que pasenlos 1 o 2.
Pulse la tecla A/B/STA para ajustar BICI 1 o BICI 2.

Pulse la tecla "M" para que pasenlos 1 o 2.
Pulse la tecla A/B/STA para ajustar BICI 2.

NOTA: Para ajustar BICI 2, siga los mismos pasos que para BICI 1.

Modo Frecuencia Cardíac

Pulse la tecla "M" para acceder al Modo Frecuencia Cardíaca. EVA V1.21 detectará automáticamente la frecuencia cardíaca del usuario y mostrará el valor actual. Si el usuario sobrepasa la banda de frecuencia cardíaca y mostrará el tiempo total (TM.F) en que el usuario sobrepasa la banda.

Pulse la tecla "M" para mostrar el tiempo por encima de la zona objetiva.
Pulse la tecla "M" para mostrar el tiempo por debajo de la zona objetiva.
Pulse la tecla "M" para mostrar la frecuencia cardíaca máxima.
Pulse la tecla "M" para mostrar la frecuencia cardíaca mínima.
Nota: En TM.FC, PULSO MÁX, PULSO MÍN, pulse la tecla "A/B/STA" durante 3 segundos para poner los datos de FC a cero (tiempo en la zona objetiva, tiempo por encima de la zona objetiva y tiempo por debajo de la zona objetiva)

Cómo grabar los datos de ejercicio personal

EVA V1.21 ofrece al usuario la posibilidad de grabar sus datos de ejercicio personal. Con esta nueva función podrá transferir todos los datos de ejercicio, incluidos la frecuencia cardíaca, la velocidad, la distancia y el tiempo a su PC para su análisis.
EVA V1.21 ofrece 10 conjuntos de software para PC portátil al usuario consultar la información de ejercicio.

Modo MEM.

Si no consigue entrar en ningún modo de ajuste, compruebe primero el Modo Memoria. Asegúrese de que el Modo MEM se encuentre en off.

Cómo iniciar la función de grabación

Desde cualquier modo, pulse la tecla "A/B/STA" para que el V1.21 empieza a grabar los datos.
Pulse la tecla "A", "M" o "M" para volver a otros modos.
La pantalla parpadeará.

Cómo detener la grabación y guardar los datos de ejercicio en el V1.21

Pulse la tecla A para cambiar a Modo Alttitud. La pantalla mostrará "OFF".

En el modo "¿GUARDAR?", si desea borrar los datos grabados, pulse la tecla "M". La pantalla mostrará "BORR?". Pulse la tecla "A/B/STA" para borrar los datos y volver a "ALTI MAX.".

Modo MEM.LLENA:

Nota: El V1.21 puede almacenar hasta 70 horas (aproxim.) de ejercicio. Si el usuario sobrepasa las 70 horas, el V1.21 empezará a borrar los datos. Si desea borrar datos antiguos para poder grabar datos nuevos.

Cómo borrar todos los datos:

Desde cualquier modo, pulse la tecla "A/B/STA" y "M" a la vez durante 3 segundos hasta que aparezca "¿BORRAR?". Pulse de nuevo la tecla "A/B/STA" y aparecerá "¿BORR.?".

Cuando aparezca "¿BORR.?" en la pantalla:
Pulse la tecla "A/B/STA" para seleccionar todos los datos que ha grabado anteriormente.
Pulse la tecla "A/B/STA" y aparecerá "¿SEGURO?". Pulse de nuevo la tecla "A/B/STA" y los datos se borrarán completamente. Después de 2 segundos, el V1.21 volverá automáticamente a "ALTI MAX.".
Nota: Antes del MODO PLÁCEHERO automáticamente después de 5 segundos en la pantalla de CARGA.

Cómo cancelar datos individuales:

Desde cualquier modo, pulse la tecla "A/B/STA" y "M" a la vez durante 3 segundos hasta que aparezca "¿BORRAR?". Pulse de nuevo la tecla "A/B/STA" y aparecerá "¿BORR.?".

Cuando aparezca "¿BORR.?" en la pantalla:
Pulse la tecla "A/B/STA" para seleccionar todos los datos que ha grabado anteriormente.
Pulse la tecla "A/B/STA" y aparecerá "¿SEGURO?". Pulse de nuevo la tecla "A/B/STA" y los datos se borrarán completamente. Después de 2 segundos, el V1.21 volverá automáticamente a "ALTI MAX.".
Nota: Antes del MODO PLÁCEHERO automáticamente después de 5 segundos en la pantalla de CARGA.

Cómo borrar todos los datos:

Desde cualquier modo, pulse la tecla "A/B/STA" y "M" a la vez durante 3 segundos hasta que aparezca "¿BORRAR?" en la pantalla.
Espere 5 segundos y la pantalla mostrará automáticamente "BORR. TOD.".

Cuando aparezca "BORR.TOD.", pulse brevemente la tecla "A/B/STA" y la pantalla mostrará "¿SEGURO?". Pulse de nuevo la tecla "A/B/STA" para borrar todos los datos. Después de 2 segundos, el V1.21 volverá automáticamente a "ALTI MAX.".
Nota: Antes del MODO PLÁCEHERO automáticamente después de 5 segundos en la pantalla de CARGA.

Cómo usar la función de cuenta regresiva del PC

Una cuenta regresiva en el V1.21 es la cuenta regresiva de descarga del PC; mediante automatizar mediaMiccal usuario puede descargar datos de su PC y analizar su rendimiento.

Mediante la función de carga del PC, el V1.21 puede transferir los datos de ejercicio al PC, ofreciendo al usuario la posibilidad de consultar su rendimiento de ejercicio personal.

Mediante la función de descarga del PC, puede establecer el tamaño de rueda, la hora, el idioma y otros ajustes a través del PC. Si el usuario cambia, transfiere todos los datos al V1.21.

NOTA:
Para obtener información más detallada sobre la función de carga y descarga consulte las instrucciones del software.

-Vincule la memoria USB en su PC.
-Vincule el cinturón pectoral del V1.21. Instale el software si todavía no lo hecho.
-Abra la carpeta Instalacion del software para PC para elegir los Ficheros que desea.

Cómo usar el Modo CARGA

Desde cualquier modo, pulse la tecla "A/B/STA" y "M" a la vez durante 3 segundos hasta que aparezca "¿CARGAR?". Espere 3 segundos y se mostrará automáticamente "¿CARGAR?".

Pulse la tecla "A/B/STA" para seleccionar el fichero que desea cargar y luego pulse la tecla "M" para seleccionar el fichero que desea cargar. Después de 2 segundos, aparecerá "CARGA OK". El proceso de carga se habrá completado. Después de 2 segundos, el V1.21 volverá automáticamente a "¿CARGAR?".

Nota: Una vez completado el proceso de carga, el V1.21 regresará automáticamente a la pantalla principal durante unos segundos sin necesidad de pulsar ningún tecla.

Cómo usar el alimentos

El V1.21 utiliza la presión barométrica para medir la altitud.
El ciclocomputador puede convertir los datos de la presión barométrica actual a la altitud actual.
Nota:
No introduzca ningún objeto afilado en el orificio de medición.
Evite orificios debajo mantenerse siempre abiertos y limpios.

*** Altitud Actual**
La "altitud inicial" es la altitud de su lugar de inicio (punto inicial o de partida). Esto valor puede cmpañarse en ruta.
Cada vez que pulse el botón, Usa vez el valor está introducido en el V1.21, puede calcularse automáticamente.
Cada vez que pulse el botón, el valor requiere que la información sobre la altitud inicial sea exacta. Para que indicador exacto de la altitud y el ascenso, debe establecerse de antemano la altitud inicial.

Modo Calendario

Pulse brevemente la tecla "A" para cambiar la función de modo.

MODO CAD MÁXA. (Modo Cadencia Máx)
MODO CAD MÉD. (Modo Cadencia Media)

Ajuste de la Altitud en el V1.21

Ajuste de la Altitud Inicial
Ajuste de la Altitud Actual en el V1.21 a través de forma exacta.
Ajuste de la Altitud de antemano la altitud inicial.

Ajuste de la Altitud

Los cambios de tiempo y temperatura son factores clave que afectan a la presión del aire y, por tanto, a la lectura del altímetro. Para corregir la incertidumbre provocada por la influencia del cambio de temperatura, el usuario puede ajustar la altitud actual en el V1.21 de acuerdo con la altitud conocida de su lugar de inicio (punto inicial o de partida).

Consulte la página 62 para saber "Cómo ajustar la Altitud Actual y la Altitud Inicial".

Cómo ajustar la Altitud Actual y la Altitud Inicial

Ej.: ALTI.INIT. = ALTI.BICI1 + ALTI.BICI2.; pulse la tecla "A/ALTI" hasta que aparezca "ALTI.INIT".
Pulse la tecla "M"/"A/ALTI" para ajustar la Altitud Actual.
Pulse la tecla "M" para cambiar de número hexadecimal.

Recalibrado del altímetro

El V1.21 mide la altitud a través de la presión barométrica local influidos por la temperatura y el viento, el usuario puede precisar que la altitud final es diferente.
Si la altitud inicial tiene dos dígitos, lo cual es normal debido a los cambios de presión atmosférica, el usuario puede recalibrarla para que coincida con la altitud inicial en el V1.21 antes de iniciar el recorrido.

Pulse brevemente la tecla "A" para cambiar de Modo Altitud.

Cambio de Modo de Altitud
(Pulse la tecla "A" para cambiar el Modo de altitud desde cualquier Modo)

MODO MEDA
MODO ALTI.MAX.
MODO ASC. REC.
MODO ALTI.BICI1
MODO ALTI.BICI2
MODO ALTI.TOT.
MODO GAN.ALTI. / MODO PERD.ALTI.
MODO CAD. MÁX.
MODO CAD. MED.

Cuenta de Modo de Altitud

Pulse brevemente la tecla A para cambiar el Modo de Altitud.

Cambio de Modo de Altitud
(Pulse la tecla "A" para cambiar el Modo de altitud desde cualquier Modo)

*** Altitud Total**
La "altitud total" es la altitud del recorrido total.
Si desea, la suma de la altitud de bici 1 y bici 2.

*** Ganancia y Pérdida de Altitud**
Ganancia y pérdida de altitud es la suma total del altitud se está desplazando durante un periodo de tiempo.
La función de Altitud puede configurarse en dos sistemas: el sistema métrico (en metro) y el británico (en pies).
Si el usuario está cambiando de sistema métrico a sistema británico, el V1.21 modificará automáticamente la unidad de medida de la altitud actual, la altitud inicial y la altitud de destino.

Nota: Si el usuario no introduce un ningún momento el valor de "Altitud inicial" en el ajuste de Altitud Actual, el V1.21 calculará automáticamente la altitud de acuerdo con la Altitud Inicial.

Sustitución de la pila

Cronómetro V1.21

Si el consumo de la pantalla cambia y los datos aparecen borrosos, sustituya la pila.
Considere cambiar las pilas del sensor y el transmisor al mismo tiempo
Asegurese de tener la fuerza baja en la pantalla.

Nota:
No expongas el ciclocomputador V1.21 a temperaturas extremadamente bajas o elevadas, ya que la pantalla puede quedar borrosa y se ralentizará la lectura; esto afecta durante periodos de tiempo prolongados.

Nota:
Comprueba periódicamente la posición del sensor y el imán. Para una medición correcta, el sensor y el imán no deben mayorcualquiera, ya que de ser así podrían provocar un error de funcionamiento.

Importe baterías Recomendadas:
Envos artículos pueden acturarse con agua fría o lavarse con jabón suave.

ESPECIFICACIONES

	Receptor	Sensor de Velocidad/Cadencia	Transmisor y cinturón
Temperatura de funcionamiento	0°C - 60°C	0°C - 60°C	0°C - 60°C
Temperatura de almacenamiento	-10°C - 50°C	-10°C - 50°C	-10°C - 50°C
Frecuencia emitida	5 kHz	5,4GHz ± 10%	5,4GHz ± 10%
Pila	pila de litio 3032 de 3 voltios	pila de litio 3032 de 3 voltios	pila de litio 3032 de 3 voltios
Peso	30.6 gramos	20 gramos	65 gramos + 2% (aproxim.incluido)

Advertencias de salud importantes

Por favor, lea atentamente la siguiente información antes de utilizar el ciclocomputador.

Nunca utilice el ciclocomputador junto con otros equipos o dispositivos electrónicos que puedan ocasionar interferencias. Por ejemplo, equipos de EKG, electroestimuladores (ver tarjetas magnéticas), relojes cardiofrequencímetro.

En caso de estar gravemente enfermo o estar embarazada, consulte a su médico antes de utilizar el ciclocomputador.

Mantenga este equipo fuera del alcance de los niños. Contiene pilas que podrían ser ingeridas por error.

Igual que ocurre con la mayoría de dispositivos receptores electrónicos, transmisiones puedes producirse interferencias por dos lugar a una lectura incorrecta de los datos en pantalla. Evite utilizar su ciclocomputador cerca de fuentes de interferencias como: Líneas de alta tensión, motores eléctricos, transmisores de aire acondicionado, hacia Huancaccotos, trópico de pulsómetro,relojes inteligentes y televisores.

MANTENIMIENTO

Ciclocomputador V1.21

Si el consumo de la pantalla cambia y los datos aparecen borrosos, sustituya la pila.
Considere cambiar las pilas del sensor y el transmisor al mismo tiempo
Asegurese de tener la fuerza baja en la pantalla.

Nota:
No expongas el ciclocomputador V1.21 a temperaturas extremadamente bajas o elevadas, ya que la pantalla puede quedar borrosa y se ralentizará la lectura; esto afecta durante periodos de tiempo prolongados.

Nota:
Comprueba periódicamente la posición del sensor y el imán. Para una medición correcta, el sensor y el imán no deben mayorcualquiera, ya que de ser así podrían provocar un error de funcionamiento.

Importe baterías Recomendadas:
Envos artículos pueden acturarse con agua fría o lavarse con jabón suave.

GANA.ALTI. y PÉRD.ALTI.

Muestra la ganancia o pérdida de altitud actual por minuto.

Para el ascensión y pérdida de las ruteros
mientras que el usuario está rodando.

Modo Calendario

Muestra la cadencia media y la cadencia máxima del ciclo del usuario.
Pulse la tecla "A" hasta que aparezca en la pantalla Cadencia Máx.
Pulse la tecla "A" para cambiar a Modo Cadencia Media.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

P1. La pantalla se muestra negra o muy clara:
Puede que la pila se esté agotando. Inserte una nueva pila para asegurarse de que está introducida correctamente.

P2. La pantalla no enciende o no muestra nada:
La unidad está inutilizable cuando: Colocada en un lugar a la sombra y expuesta a su luz solar directa.
Vuelva a encender tras enfriarse lentamente o con diffusión.
La unidad está inutilizable cuando: Calentada en poco y expuesta a su visualización normal.

P4. Los datos de la pantalla varían mucho/no:
Asegurese que la pila no se encuentra demasiado descargada. Sustituya la pila.
Asegurese de que no hay otras fuentes de interferencias.

P5. Los datos de la pantalla se muestran lentamente:
Puede que la unidad se ve afectada por temperaturas bajas, aunque esto no haya influido en la función de lectura. Cambie temporalmente la pila, lectura de datos regresará a su funcionamiento normal.

P6. No se muestra la velocidad actual:
Este modo no debido a la siguiente: la distancia y la posición cero el sensor y el imán deben quedar, la rueda de la bicicleta se ve sin estorbo.

Garantía limitada

Este producto tiene una garantía limitada de tres años a partir de la fecha de compra. Consulte la fecha de compra en su factura. Garantía limitada significa lo siguiente:

1. Si la garantía no incluye la sustitución de piezas, los daños derivados de un uso incorrecto, abuso o accidente, cascaras agrietadas o rotas, causa de negligencia respecto a las instrucciones de mantenimiento o operación o un uso comercial.

2. Si la garantía no incluye los repuestos ni los gastos de mano de obra.

3. Las garantías aquí especificadas sustituyen expresamente a cualquier otra garantía, ya sea implícita o de cualquier otro tipo, incluyendo pero no limitándose a las garantías implícitas de comercialización y aptitud para un determinado fin. Ciclo Sports no se responsabiliza de los daños, directos o accidentales, resultantes o especiales que derivan o estén relacionados con el uso de este manual o el ciclocomputador V1.21.

4. Ninguna persona ejercerá de garante (otra ahora), el producto será reparado o sustituido sin ningún coste.

Tamaño del neumático	Longitud
24 x 1.75	2050
26 x 1.95	2050
26 x 2.00	2055
26 x 2.10	2068
26 x 2.125	2070
26 x 2.35	2080
26 x 3.00	2170
27 x 1	2145
27 x 1-1/8	2151
27 x 1-1/4	2161
27 x 1-3/8	2169
650 x 35A	2090
650 X 38A	2125

Tamaño del neumático	Longitud
650 B 38B	2105
700 X 18C	2070
700 X 18C	2080
700 X 20C	2086
700 X 23C	2096
700 X 25C	2105
700 X 28C	2136
700 X 32C	2155
700 X 35C	2168
700 X 38C	2180
700 X 38C	2180
700 X 40C	2200

28 X 1-1/2	2082
28 x 1.5	2099
28 x 1.40	2096
28 x 1.50	2100
28 x 1.60	2118
28 x 1.70	2130
28 x 1.75	2136
28 x 1.90	2170
28 x 2.00	2180
28 x 2.125	2200
28 x 1.00	2235
28 x 1.20	2268
28 x 1.25	2290