Ordinateur de bicyclette : V1.35

Félicitations !

Vous avez choisi un ordinateur de bicyclette pour vous aider à améliorer votre santé et votre bien-être. Et vous trouverez que ce produit est le plus simple à utiliser que vous accomplissez pendant vos exercices.

V1.35 est conçu pour fournir aux cyclistes les plus exigeants des données complètes concernant leur vitesse, leur distance parcourue, leur temps de parcours, etc. Le modèle V1.35 est un ordinateur de bicyclette d'avant-garde. La technique de transmission sans fil améliore le confort de l'utilisateur.

Avant de commencer à utiliser V1.35, nous vous recommandons de lire le livret d'instructions qui vous permettra de vous familiariser rapidement avec toutes les fonctions. V1.35 offre de nombreuses options pour personnaliser votre exercice.

Et obtenir des meilleurs résultats. Veuillez conserver ce manuel pour référence.



Port de la sangle pour la fonction Rythme Cardiaque

L'émetteur doit être placé juste sous les deux seins du poitrine.
La sangle est doit pas trop serrer, mais elle doit être en place.
N. B. : L'émetteur se mettra automatiquement en mode "veille-up" après l'avoir endossé.

N. B. : Vérifiez que V1.35 prés d'une fque hanes tension.

V1.35 contient une fonction d'affichage de Rythme Cardiaque décrit qui aide l'utilisateur à régler son propre rythme.

La fourchette varie pour chaque personne selon l'âge, le type entraînement, les conditions de santé/maladie (fièvre, circulation, respiration) les conditions de santé et les consels de médecin.

Installation du capteur de cadence et de vitesse :

Comment installer le support :

Comment configurer l'ordinateur de bicyclette :

1) Circonférence des roues

Pour mesurer la circonférence de votre roue il faut connaître la taille exacte du pneu. Cela est nécessaire pour le pneu et la chambre faire au tour à la roue. Mesurer ensuite la distance entre deux points pour connaître la circonférence de votre roue.
Vous pouvez également obtenir la mesure de la circonférence en utilisant la formule suivante :

Circonférence (mm) = D x 3.14 = 0 (pouce) x 2.54 (1 pouce = 2.54 cm)

R = Rayon en centimètres

2) Installation du capteur

Utiliser le système sensibilisant correctement pour fixer le support au guidon ou bien utiliser les attaches en nylon.

Erreur et Restitution de l'ordinateur de bicyclette

Détentation du capteur de cadence et de vitesse
Enlever un aimant sur le cadre gauche pour fixer le capteur de cadence et de vitesse.
La roue doiteu avec l'ordinateur de bicyclette et le capteur de vitesse doivent être alimentés.

Alimentation du Capteur pour la vitesse
Fixer l'aimant sur un rayon de la roue arrière. Il doit être orienté face au capteur de vitesse.

N. B. : Tourner le boulon de vitesse pour réglar le capteur de vitesse :
Ajuster la distance entre l'aimant et le capteur de vitesse et l'aimant sur le 3 mm.

3) Installer l'aimant de cadence
Fixer l'aimant de cadence sur le pédale. Il doit être face au capteur de cadence.

N. B. : La distance maximum entre le capteur de cadence et l'aimant est de 5 mm.

N. B. :
Si soyez que tout est bien fixé avant de monter sur la bicyclette.
en cligotement vert initial indique que le capteur détecte correctement les signaux de l'aimant.

Vitesse, Rythme Cardiaque, Balayage

N. B. : Pour toutes l'ordinateur opérationnel après avoir changé les piles de n'importe quel capteur, il faut tout d'abord mettre en marche l'ordinateur et faire un balayage de l'ordinateur pendant 10 secondes, ou faire « exercer que l'ordinateur ». Ceci vous permettra de vous assurer que les capteurs sont en fonction modèle "active" et que le signal est bien reçu.
L'émetteur se met en modalité active dès que l'utilisateur la porte.

Appuyez à la fois sur "M" et "S" pendant 3 secondes pour passer à la modalité balayage (pour la vitesse, le rythme cardiaque et le temps).
« Appuyez sur "M" pour commencer le balayage du capteur de vitesse, quand le pourcentage « Ok » est 50 % et plus.
« Ok » est 50 % et plus, V1.35 commencera automatiquement le balayage de la sangle, quand le pourcentage s'affiche à 100 % le balayage est fini.

Changement de Modalité

Appuyez brièvement sur la touche M pour changer de modalité.

Changement de Modalité principale
(Appuyez sur la touche "M" pour passer à chacune des autres modalités)

MODALITÉ DATE/HORLOGE
MODALITÉ CHRONOMÈTRE Bicyclette 1
MODALITÉ CHRONOMÈTRE Bicyclette 2
MODALITÉ DISTANCE PARCOURS (TRIP TIME) MODALITÉ ODO MODE (Odomètre Total)
MODALITÉ VITESSE MAXIMALE (MAX SPEED) MODALITÉ DATE/HORLOGE
MODALITÉ VITESSE MOYENNE (AVG. SPEED)
MODALITÉ LONGUEUR DU PARCOURS

CONNECT PROCHÉE

MODALITÉ DATE/HORLOGE

Si l'écran affiche "Ev" quand le balayage est terminé, appuyez sur "M" pour commencer le balayage, et sur "Mode" pour revenir à la modalité Balayage. Relisez automatique à la modalité Horloge au bout de 30 secondes.

INDICATEUR DE BATTERIE DÉCHARGÉE

En cas de puissance insuffisante, le mode Horloge du V1.35 affiche le signal indiquant que la batterie est déchargée.

Pile déchargée : capteur de vitesse/Cycle power

Pile déchargée : sangle

Pile déchargée : Horloge

Changement de Modalité

Appuyez brièvement sur la touche M pour changer de modalité.

Changement de Modalité principale
(Appuyez sur la touche "M" pour passer à chacune des autres modalités)

MODALITÉ DATE/HORLOGE
MODALITÉ CHRONOMÈTRE Bicyclette 1
MODALITÉ CHRONOMÈTRE Bicyclette 2
MODALITÉ DISTANCE PARCOURS (TRIP TIME) MODALITÉ ODO MODE (Odomètre Total)
MODALITÉ VITESSE MAXIMALE (MAX SPEED) MODALITÉ DATE/HORLOGE
MODALITÉ VITESSE MOYENNE (AVG. SPEED)
MODALITÉ LONGUEUR DU PARCOURS

CONNECT PROCHÉE

MODALITÉ DATE/HORLOGE



Appuyez sur "M" pour passer à la modalité Horloge.
Appuyez brièvement sur "SET" pour régler l'heure.
Appuyez brièvement sur "SET" pour régler l'heure. Appuyez sur M pour changer les minutes.
Appuyez brièvement sur "SET" pour régler l'heure. Appuyez sur M pour changer les secondes.
Appuyez sur "SET" pour régler les secondes sur zéro. Appuyez sur "M" pour changer les jours de la semaine.
Appuyez brièvement sur "SET" pour régler le jour de la semaine. Appuyez sur "M" pour changer le mois.
Appuyez brièvement sur "SET" pour régler le mois. Appuyez sur "M" pour changer les dates.
Appuyez brièvement sur "SET" pour régler la date (Date).

Ensuite, appuyez sur "MODE" pendant 3 secondes quand le réglage est terminé pour revenir à la modalité Date.

Modalité CHRONOMÈTRE

2H
2H
2H