

Ciclocomputador - S1.23





¡Enhorabuena!

Ha elegido un ciclocomputador para ayudarte a alcanzar un mejor nivel de salud y bienestar. El ciclocomputador te proporciona una imagen real de tus resultados de un modo preciso.

S1.23 ha sido diseñado para proporcionar la información requerida por los ciclistas más exigentes, que se puede leer con facilidad en un gran display dotado de una amplia funcionalidad. S1.23 es un ciclocomputador de primera clase que le ayudará a lograr sus retos deportivos con la bicicleta. Gracias a sus funciones de medición de la altitud con tecnología inercial, los usuarios pueden disfrutar del ciclismo y de las ascensiones en bicicleta.

Antes de usar S1.23, le rogamos lea el manual para comprender correcta y rápidamente su funcionamiento. S1.23 le ofrece unas características muy útiles para personalizar su forma de hacer deporte.

S1.23 también le ofrece utilidades para obtener una medición de su rendimiento de una manera óptima y precisa. Al final de la jornada en bicicleta, podrá comprobar su rendimiento físico con solo presionar el botón. Se recomienda guardar este manual para futuras consultas.



Cómo usarlo como ciclocomputador

1) Circunferencia de la rueda

Para obtener un resultado preciso, el tamaño de la rueda deberá ser el correcto. Haga una marca en el neumático y déle una vuelta a la rueda. A continuación, mida la distancia entre los dos puntos para obtener el tamaño de circunferencia, o bien realice la siguiente ecuación para obtener dicho resultado:

Circunferencia (mm) = 2x3.14xR (pulgadas) x2.54
 (1 pulgada = 2.54 cm)
 R=Radio en cm

2) Instalación del soporte

Utilice la pieza de caucho para fijar el soporte al manillar.


3) Instalación del sensor de velocidad

Compruebe la posición de la horquilla delantera para obtener el punto adecuado donde fijar el sensor de velocidad. La distancia entre el ciclocomputador y el sensor de velocidad deberá ser de unos 60 cm.

4) Instalar el imán

Coloque el imán en los radios derechos de la rueda delantera de manera que quede mirando al sensor de velocidad. La distancia máxima entre el sensor de velocidad y el imán del radio debería ser de 5 mm. Una vez colocados en la posición adecuada, ya puede iniciar el recorrido.


Observaciones: Asegúrese de que todo ha sido montado correctamente antes de montar en la bicicleta.



Cambio de modo con M

ODO MODE (Modo odómetro)
 ↓
 TM MODE (Modo temporizador)
 ↓
 AVS MODE (Velocidad media)
 ↓
 MXS MODE (Velocidad máxima)
 ↓
 DST MODE (Distancia total)
 ↓
 DAILY MODE (Distancia diaria)
 ↓
 ODO 1 MODE (Odómetro bicicleta 1)
 ↓
 ODO 2 MODE (Odómetro bicicleta 2)

ODO MODE (Modo odómetro)
 ↓
 KCAL MODE (Modo calorías)
 ↓
 AUTO SCAN (Escanee automático)



TM MODE (Modo temporizador)

El temporizador funciona automáticamente cuando la bicicleta está en marcha. **Cómo poner a cero todos los datos (Kcal, TM, AVS, MXS, DST)** Pulse y mantenga pulsada la tecla "SET" durante 3 segundos. Todos los resultados de la pantalla se pondrán a cero, excepto el odómetro. **Observaciones:** Si la duración del recorrido supera las 10 horas, la pantalla parpadeará durante 5 segundos y se pondrá en cero. **DST MODE (Modo distancia)** La distancia de recorrido acumulada desde el principio hasta la actualidad. **DAILY MODE (Distancia diaria)** Mide la distancia de recorrido realizada en un día. **Observaciones:** La medición se pondrá automáticamente en cero cada vez que se pase de 12:00 y 24:00 en punto.

ODO (Modo odómetro total)

Observaciones: El modo odómetro se pondrá a cero cuando se cambia la pila. Debajo de ODO Mode, pulse la tecla "SET" durante 3 segundos para realizar los ajustes. Vuelva a pulsar la tecla "SET" para seleccionar Km/H o millas/H. A continuación, pulse "MODE" para ir al ajuste de Bike1 y Bike2. Pulse y mantenga pulsadas las teclas "SET" y "MODE" durante 3 segundos para ir al modo de escaneo ID. En el modo escaneo ID, pulse la tecla "SET" para acoplar automáticamente el sensor. Si el escaneo no tuvo éxito, la pantalla mostrará Err. Por favor, vuelva a pulsar la tecla "SET" para volver a acoplar. **Observaciones:** Cuando el ciclocomputador va equipado con funciones de altímetro, vuelva a presionar durante otros 3 segundos para proceder al escaneo ID después de configurar home.

Cómo escanear ID

El código ID se almacenará automáticamente sin escanear una vez que se han cambiado las pilas. El escaneo ID tiene lugar cuando se cambian los sensores o estos no reciben señales. De cualquier modo, pulse y mantenga pulsadas las teclas "SET" y "MODE" durante 3 segundos para ir al modo de escaneo ID. En el modo escaneo ID, pulse la tecla "SET" para acoplar automáticamente el sensor. Si el escaneo no tuvo éxito, la pantalla mostrará Err. Por favor, vuelva a pulsar la tecla "SET" para volver a acoplar. **Observaciones:** Cuando el ciclocomputador va equipado con funciones de altímetro, vuelva a presionar durante otros 3 segundos para proceder al escaneo ID después de configurar home.

KCAL MODE (Modo calorías)

Muestra el consumo de calorías acumuladas consumidas desde el principio del recorrido hasta el momento. Para introducir el sexo, escala de peso y peso. Pulse la tecla "SET" durante 3 segundos para ir al ajuste KCAL. Vuelva a pulsar "SET" para seleccionar Kg o lb. Pulse "MODE" para introducir el peso. Introduzca su peso pulsando la tecla "SET". Pulse "MODE" para introducir el sexo. Pulse "SET" para seleccionar Femenino o Masculino. Pulse "MODE" durante 3 segundos para volver a KCAL MODE.

Cambio de modo con H

Muestra la media del ritmo cardíaco durante el recorrido.

Muestra el ritmo cardíaco máximo durante el recorrido.

Muestra el ritmo cardíaco máximo en porcentaje durante el recorrido.

Solución de problemas

Cuando en la pantalla aparece Err, significa que hay interferencias de la señal recibida. Entre en el Modo escaneo ID para resetear. Por favor, compruebe que la distancia entre el sensor y el imán no es demasiado para ser detectado o que el imán esté ajustado en la posición adecuada mirando hacia el sensor.

Cuando en la pantalla aparece Err01, esto significa que el ciclocomputador no tiene energía. Proceda a cambiar la pila (CR2032). Aparece durante 2 segundos por minuto.

Cuando en la pantalla aparece Err02, esto significa que el sensor de velocidad no tiene energía. Proceda a cambiar la pila (CR2032). Aparece durante 2 segundos por minuto.

ES ESPECIFICACIONES

	Receptor	Sensor de velocidad	Cinturón para el pecho
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 40°C		
Temperatura de almacenaje	-10°C ~ 50°C		
Frecuencia emitida	N/A	433M ± 40KHz	5KHz ± 5%
Pila	Pila de litio de 3 volt (tipo 2032)		
Peso	30.6 gramos	20 gramos	65 gramos ± 5%

Rango de temporización: 0-29 (hora) : 59 (minutos) : 59 (segundos)
 Rango de velocidad actual: 0-99.9 KM / 0-62 millas
 Rango de velocidad media: 0-99.9 KM / 0-62 millas
 Rango de velocidad máxima: 0-99.9 KM / 0-62 millas (Recorrido) Rango de distancias: 0-999.99 KM / 0-600 millas
 Rango de odómetro: 0-99999 KM / 0-62499 millas

Sustitución de la pila

Ciclocomputador S-Line Series

Destornille la tapa trasera. El polo (+) está frente a usted. Suavemente, retire la pila y sustitúyala con una nueva modelo CR2032.

Sensor

Destornille la tapa trasera. El polo (+) está frente a usted. Suavemente, retire la pila y sustitúyala con una nueva modelo CR2032.

MANTENIMIENTO

Cuando S1.23 presenta interferencias por otro dispositivo, muestra Err en la columna central.

Ciclocomputador S-Line Series

Debido a su característica Touch se aconseja a los ciclistas que usen guantes delgados para evitar fallos. Se oirá una vibración. Es parte de la función de Auto Start y es una reacción normal. Si cambia el contraste de la pantalla y la imagen se vuelve casi imperceptible, es hora de cambiar la pila. Se debería cambiar las pilas del sensor del ciclocomputador y las del transmisor a la vez. **OBSERVACIONES:** No exponer el ciclocomputador a temperaturas demasiado frías o calientes y no deje la unidad expuesta directamente a la luz solar durante un periodo de tiempo prolongado. Por favor, deje el ciclocomputador durante 6 segundos cuando la diferencia de temperature esté entre +5°C. Debido a su resistencia al agua, no presione frecuentemente las teclas en un día de lluvia.

Sensor

Compruebe regularmente la posición del sensor y el imán. Para una medición correcta, el sensor, y el imán no deberían estar mojados o oxidados pues podrían originar un funcionamiento erróneo.

Soporte / imán / cinta del sensor

Estos elementos se pueden lavar con agua fría o con detergente suave.

GARANTÍA LIMITADA

Este producto tiene una garantía limitada de tres años a partir de la fecha de compra. La garantía cubre los defectos de material o fabricación durante un año y medio a partir de la fecha de fabricación.


○ La garantía no incluye las pilas, los daños derivados de un uso incorrecto o abusivo, ni de los derivados de accidentes. Tampoco cubre las carcasas agrietadas o rotas, daños derivados de un uso negligente respecto de las precauciones a adoptar, ni de un mantenimiento incorrecto o de uso comercial.

○ La garantía no será válida si las reparaciones efectuadas han sido realizadas por un servicio técnico no autorizado.

○ La garantía aquí especificada sustituye expresamente a cualquier otra garantía, incluida la garantía implícita de comercialidad y/o idoneidad para un fin determinado. En ningún caso, el fabricante responderá de los daños, directos o accidentales, especiales o consecuentes, que deriven o estén relacionados con el uso del presente manual o de los productos que en él se describen.

¡Advertencias sanitarias importantes!

- Nunca utilice el ciclocomputador junto con otro equipo o dispositivo electrónico médico o implantado (especialmente, marcapasos, equipo de electrocardiograma, equipo TENS, aparatos cardiopulmonares y marcapasos).
- Si está gravemente enfermo o embarazada, consulte con su médico antes de utilizar el ciclocomputador.
- Mantenga este aparato alejado de los niños. Contiene pilas que pueden ser ingeridas por estos.
- Como en la mayor parte de aparatos receptores electrónicos, a veces puede haber interferencias que ocasionen lecturas de pantalla inexactas. Evite usar el ciclocomputador cerca de fuentes de interferencias. Éstas incluyen líneas de alto voltaje, unidades motorizadas de aire acondicionado, luces fluorescentes, relojes de pulsera, móviles y ordenadores.



Lista de tamaños de rueda

Circunferencia (mm)	Circunferencia (pulg)
26 x 1.50	1020
26 x 1.75	1050
26 x 1.95	1080
26 x 2.00	1092
26 x 2.10	1120
26 x 2.25	1150
26 x 2.35	1180
26 x 2.45	1210
26 x 2.50	1230
26 x 2.55	1245
26 x 2.60	1260
26 x 2.65	1275
26 x 2.70	1290
26 x 2.75	1305
26 x 2.80	1320
26 x 2.85	1335
26 x 2.90	1350
26 x 2.95	1365
26 x 3.00	1380
26 x 3.05	1395
26 x 3.10	1410
26 x 3.15	1425
26 x 3.20	1440
26 x 3.25	1455
26 x 3.30	1470
26 x 3.35	1485
26 x 3.40	1500
26 x 3.45	1515
26 x 3.50	1530
26 x 3.55	1545
26 x 3.60	1560
26 x 3.65	1575
26 x 3.70	1590
26 x 3.75	1605
26 x 3.80	1620
26 x 3.85	1635
26 x 3.90	1650
26 x 3.95	1665
26 x 4.00	1680
26 x 4.05	1695
26 x 4.10	1710
26 x 4.15	1725
26 x 4.20	1740
26 x 4.25	1755
26 x 4.30	1770
26 x 4.35	1785
26 x 4.40	1800
26 x 4.45	1815
26 x 4.50	1830
26 x 4.55	1845
26 x 4.60	1860
26 x 4.65	1875
26 x 4.70	1890
26 x 4.75	1905
26 x 4.80	1920
26 x 4.85	1935
26 x 4.90	1950
26 x 4.95	1965
26 x 5.00	1980
26 x 5.05	1995
26 x 5.10	2010
26 x 5.15	2025
26 x 5.20	2040
26 x 5.25	2055
26 x 5.30	2070
26 x 5.35	2085
26 x 5.40	2100
26 x 5.45	2115
26 x 5.50	2130
26 x 5.55	2145
26 x 5.60	2160
26 x 5.65	2175
26 x 5.70	2190
26 x 5.75	2205